


## УДЛИНИТЕЛЬ МКСН.434641.032

### НАЗНАЧЕНИЕ:

используется в случае, если ограничен доступ непосредственно к выходному разъему линии датчика термокосы МЦДТ 0922. Длины удлинителя и варианты входного разъема удлинителя приведены в таблице.

*Примечание:* Поверка МЦДТ 0922 проводится без удлинителя. При наращивании расстояния до разъема свыше 10 метров погрешность может выйти за заявленные пределы на несколько десятых долей градуса. В этом случае необходимо заказать МЦДТ 0922 с увеличенным расстоянием от разъема до датчика.



L - длина удлинителя определяется при заказе.

Обозначение	L, мм
-01	1000
-03	2000
-05	5000
-06	130


## ПЕРЕХОДНИК МКСН.685621.002

### НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для подключения термокосы МЦДТ 1201 или МЦДТ 1301.

Длина определяется при заказе.

Общая длина вместе с МЦДТ не более 100 м.



## ПЕРЕХОДНИК МКСН.434641.033

### НАЗНАЧЕНИЕ:

для подключения МЦДТ 0922 к ПКЦД.

#### Примечание:

Переходник не используется, если подключение МЦДТ 0922 к ПКЦД осуществляется через удлинитель МКСН.434641.032 (переходник представляет собой укороченный МКСН.434641.032-01).

